


XDL01 e PWDL: per collegamento ad uno strumento Dixell dotato di seriale



XDL01 e XJDL40D: per refit di applicazioni con strumenti non Dixell

